
ユピテル工業株式会社 YUPITERU



このたびは、ユピテルのテレコントロールエン ジンスターターをお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、お読みになられたあとも、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

また本機は、電波法第四条「技術基準適合証明を 受けた無線局」および電波法施行規則第六条「特 定小電力無線局」に該当するテレコントロール システムです。

テレコントロールエンジンスターター

VE-E40

ドアロック/アンロック機能付き

取扱説明書

E	次
はじめに	主な特長2
	ご使用の前に 3
	各部の名称とはたらき 6
	リモコンについて (上手な使い方)9
	スリープ機能について 10
	電池の入れかた 11
	安全機能について12
操作する	エンジンを始動させる 13
	エンジンを停止させる 15
	車への乗車 16
	ドアロック/アンロックの操作 1フ
	ターボタイマー機能について18
チ	故障かな?と思ったら 19
その他	アフターサービスについて 裏表紙

取り付けには、専門知識が必要です。

取り付けは、お買い上げの販売店、またはカーディーラーにご依頼ください。お客様ご自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。



- ■取り付け可能な車 ・適合する車種別専用ハーネスの設定がある車
- ・オートマチック(AT)車
- キーの操作だけでエンジンを始動できる車
- ・12V車で、○アースの車
- ※上記の4つの条件を満たす車以外ではお使いいただけません。
- ・マニュアル(MT)車には絶対に取り付けないでください。 ギアが入った状態でもエンジンが始動するため、無人で動き出し、死亡、重傷 などの重大事故の原因となります。

■電波到達距離(直線見通し)3,000mを実現

アンプ内蔵受信アンテナの採用により、電波の到達距離が直線見通しで3,000m(当社実験 (値)と大幅に向上しました。さらに遠く離れた場所からリモコン操作でエンジンの始動・停 止ができます。また郵政省の定めた特定小電力無線局の技術基準に適合したテレコントロー ルシステムで、免許手続きなどの必要がなく、どなたでもすぐにご使用になれます。

- ※ 妨害電波の少ない見通しのよい場所(河川道路)での実験値(2.000m~最大3.000m)です。市 街地、住宅地では直線見通し約300m(300m~700m)を目安としてください。
- ※ 電波の届く距離は、地形・建物などの条件により変化します。

■万一の事故を防止する充実の安全機能

本機により、エンジンを始動させるときや始動した後に、さまざまな安全機能が働き、万一 の事故を防止します。

- ① エンジン自動停止機能:本機でエンジン始動した後、設定した時間が経過するとエンジ ンが自動的に停止します。
- ② P・ポジション自動検出:シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジ ション以外のときは、エンジンの始動はできません。また本機でエンジンを始動させた 後、キーを差し込んだ状態で(ONポジションにキーを回さないまま)シフトチェンジす ると、エンジンが自動的に停止します。
 - ※ 一部の車輌では、P・(パーキング)ポジション自動検出のできないものや、できにくいもの があります。この場合には、フットブレーキまたはP・ポジションインジケーターランプへ の接続が必要です。(接続しないと、本機は動作しません) フットブレーキに接続した場合は、フットブレーキを踏むとエンジンが停止します。また P・ポジションインジケーターランプに接続した場合には、シフトレバーがパーキング(P) の位置以外ではエンジンを始動できません。
- ③ ドア開閉検出:ドアを閉めた状態でエンジンを始動した後、ドアを開けると、ドアの開 閉を検出して、エンジンが自動的に停止します。(ドアスイッチの配線を行った場合)
- (4) ボンネットオープン検出(オプション対応):ボンネットを開けると、エンジンが自動的 に停止します。またボンネットが開いていると、エンジンの始動はできません。(ボン ネットセンサーを取り付けた場合)
- (3) リトライ機能:1回でエンジン始動できなかったときに、再始動を自動的に2回まで繰り 返します。
- (6) コンライトキャンセル機能(オプション対応):オートライト機能搭載車での使用時に、 オートライト設定中でもアイドリング終了後にライトを消灯させバッテリーあがりを防 ぎます。(別売のA-60を使用して、コンライト出力をドア開閉検出線と結線した場合)

■ドアロック/アンロック機能

離れた場所から、リモコン操作で車のドアの施錠・解錠ができます。

※ ドアロック/アンロック機能は、車種ごとにコントロール方法が異なり、使用できない場合もあ ります。また車種により、別売のドアロックリレーアダプターが必要になる場合があります。

■誤動作を防ぐIDコード

1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤動作を防止します。

■ターボタイマー機能

走行時間に合わせて、走行後のアフターアイドリングを自動的に行うことができます。 ※ P・ポジションを自動検出できない車輌の場合は、P・ポジションインジケーターランプへの接 続が必要です。(フットブレーキへの接続では動作しません)

■スリープ機能

車を使用しない状態が10日以上続くと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きま す。スリープ機能が動作すると、本機による始動はできません。スリープ機能を解除すると きは、1度キーを使ってエンジンを始動させてください。

で使用の前に(安全上のご注意)

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用 するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重 大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大 きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される 内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。

を負う可能性があります。

⚠ 注意・注意を無視した取り扱いを すると、使用者が傷害や物 的損害をこうむる可能性が あります。

絵表示について

- ↑ △ 記号は注意を促す内容であること を告げるものです。
- (♥) 記号は禁止の行為であることを告 げるものです。
- 告げるものです。

⚠ 警告

- ▶ シフトレバーは必ずパーキング (P)の位置で、パーキングブレー キをかけた状態で使用する…思 わぬ事故の原因になり大変危険 です。
- 車の近くに燃えやすいものがあ る場所では、使用しない・・発火の 恐れがあります。
- 車のボディカバーをかけたまま 使用しない…発火や排気ガスに よる中毒の恐れがあります。
- お子様などを車に乗せたままで ['] は、絶対に使用しない…室内は キーでONした場合と同じ状態 になり、大変危険です。
- リモコンはお子様の手の届かな い場所に保管する…お子様が勝 手にエンジンを始動させてしま い、事故の原因となります。
- 換気の悪い車庫や屋内では、使用 しない…排気ガスによる中毒の 恐れがあります。

- 必ずボンネットが閉まっている 状態で使用する…エンジン部の 作業中にエンジンが始動すると、 大変危険です。
- 暖気運転の直後にエンジン点検 などを行わない…火傷をする恐 れがあります。エンジン停止後、 少なくとも5分以上経過した後、 十分注意して行ってください。
- 煙がでている、変な臭いがするな ど、異常な状態のまま使用しない …発火の恐れがあります。すぐに 使用を中止して、販売店に修理を 依頼してください。
 - 万一、破損した場合は、すぐに使 用を中止する…そのまま使用す ると火災や感電、事故の原因とな ります。
- サービスマン以外の人は、絶対 に機器本体および付属品を分解 したり、修理しない…感電や故 障の原因となります。内部の点 検や調整、修理は販売店にご依 頼ください。


⚠ 警告

- 思わぬ事故を防ぐために、次のよう な場合は、必ずスイッチユニットの メインスイッチを[OFF]にする
 - ボンネットを開けるとき
 - 整備や車検などで車を第三者に 預けるとき
 - 本機の使用方法を理解されていないかたが運転するとき
 - 長期間、車を使用しないとき
 - 万一、リモコンを紛失したとき
 - 走行するときは、いったん本機で エンジンを停止させ、必ずキーで 再始動する

本機でエンジンを始動させた状態 では走行できません

エンジンが作動している状態でのキーの誤操作はスターターの再飛び込みなど車を傷める危険があるばかりでなく、思わぬエンジンの停止や、ハンドルロック未解除のままの発進など、車の安全装置が働かないままで動き出すなどの事態をまねく危険性があります。

車輌の周囲の安全を十分に確認できる範囲で使用する



ります あらかじめ駐車時には以下のこと を守る




- ワイパー、ラジオ(オートアンテナ車の場合)を切ってください。
 エンジン始動を行ったときに動きだすので危険です。
 また凍結した場合、モーターが損傷する恐れがあります。
- ・全ての窓を閉めてください。
- 全てのドアを施錠(ロック状態) してください。
- 坂道や傾斜地でご使用になるときや、冬期でパーキングブレーキを解除して使用するときは、 必ず輪止めをしてください。

公道上で、エンジンをかけたまま車を放置することは、道路交通法違反となります。必ず私有地で使用してください。



ボンネットセンサー(別売)は、ボンネットを閉めた状態で前下がりに、開けると後ろ下がりになるように取り付け角度が調整されていないと正しく動作しません。ボンネットを閉めたとき、水平に対して約5°前下がりになるように調整してください。(センサーは±45°の範囲で調整可能です。)



※取り付けは水平な場所で行ってください。
※駐車場が傾斜地にある場合は、その場所の傾斜に合わせて取り付け角度を調整してください。

ご注意 電波法に関して

- ■リモコン裏面の技術基準適合証明ラベルをはがさないでください。はがして使用すると、電波法により罰せられることがあります。
- ■海外では使用しないでください。

■分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して使用した場合は、電波法により罰せられることがあります。

ご注意 本機の機能について

■コンライトキャンセル機能を配線して いない場合

オートライトコントロールシステムやコンライトシステム搭載車*で、夜間に本機を使用するときは、ライトスイッチを「OFF」にしておいてください。「AUTO」の状態で本機によりエンジン始動をした場合、ライトが点灯して、エンジンが停止したあとも消灯しません。

※暗くなると自動的にライトが点灯するシステム。エンジンが停止したあと、降車のためにドアを開閉することでライトが消灯します。

■本機のドアロック/アンロック機能に ついて

本機のドアロック/アンロック機能は、キーでエンジン始動したときには働きません。また、本機と市販のターボタイマーを一緒に取り付けた場合のアフターアイドリング時にも、ドアロック/アンロック機能は働きません。

■他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、影響を与えたり、受けたりすることがあります。

で注意 取り扱いについて

- ■リモコンを持ち歩くときには、落下などの衝撃を与えないでください。
- ■リモコンが雨水などで濡れないように してください。
- ■リモコンは、お子様の手の届かない場 所に保管してください。
- ■リモコンを次のような場所に放置しないでください。
 - 暖房器具の近くやダッシュボードの 上など、温度の高くなる場所。
 - 湿度の高い場所や、風通しの悪い場所。
 - ホコリや油煙の多い場所。
 - 非常に温度の低い場所。

- ■リモコンのアンテナに強い力がかかる ような取り扱いはしないでください。
- ■リモコンが汚れたときは、柔らかい布でふいてください。ポリエステルなど 静電気の起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は 使用しないでください。




ファンクションスイッチ

取り付ける車や使用条件に合わせて、 取り付け店であらかじめ設定します。 ※No.2/3以外は、取り付け店で設定 したあと、触れないでください。


NO.	スイッチ機能	ON	OFF
2	アイドリング時間	ショート	ロング
3	ターボタイマー	使用する	使用しない

ON:下側 OFF:上側



センサーバーネスを接続します。 センサーバーネスの各検出線により必要に応じて、フットブレーキまたはP・ポジションインジケーターランプ、ドア信号線、ドアロックスイッチに接続します。また、ボンネットセンサー(別売)やオルタネータ線(別売)を接続するときも、センサーバーネスのコネクターに端子を差し込み接続します。

※P・ポジション自動検出ができない車輌では、フットブレーキまたはP・ポジションインジケーターランプに接続しないと、本機は動作しません。このような車輌でターボタイマー機能を使用する場合は、P・ポジションインジケーターランプに接続してください。(フットブレーキへの接続では、ターボタイマー機能は動作しません)



アンテナユニット

ハイロットング リモコンから、始動/停止の信号を 受信すると数秒間点滅します。 なお、アイドリング中は点灯し、 またターボタイマー動作中はアフ ターアイドリング時間を点滅回数 で表示します。

アンテナ

リモコンから送られて

くる信号を受信します。


パイロットランプ

スイッチユニット

7

はじめに

リモコン




リモコンについて (上手な使い方)


リモコンを操作するときは、安定した通信距離を確保するために、次のことを守って ください。

■リモコンのアンテナを手で覆わないでください。


※ 電波が飛びにくくなります。



■リモコンのアンテナは完全に引き出し、垂直に立てて操作してください。 ※ 斜めにして操作すると、通信距離が短くなることがあります。



■アンテナユニットは、運転中の視界の妨げとならない場所に取り付けてください。



⚠警告

取り付け店で取り付けた後、ご自分で取り付け位置を変更する場合は、 運転の支障とならない場所に取り付けてください。

※ アンテナユニットは車体の金属部より3cm以上離れた場所に取り付けてください。(通信距離 (に影響します)

また、なるべく高い位置にあるほうが、電波が届きやすくなります。


- ※ デフォッガー(曇り取り)およびラジオアンテナが埋め込まれたウインドウ付近に取り付けた場合は、通信距離が短くなります。
- ※ 外の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、それらの影響で通信距離が 短くなることがあります。
- ※ ファンモーターなどのノイズの大きい車では、エンジンを始動させるときに比べ、停止させる ときの通信距離が短くなることがあります。

スリープ機能について


車を使用しない状態が10日間以上続くと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。

スリープ機能が働くと、本機によるエンジン始動はできません。

スリープ機能を解除するときは、1度キーを使ってエンジンを始動させてください。



本機を長期間使用しないときは、スイッチユニットのメインスイッチを「OFF」にしておきます。



バッテリーについて

車のバッテリーの性能が低下しているときは、車のキーで始動させる場合に比べ、本機でのエンジン始動ができにくくなります。

このようなときはバッテリーを充電するか、新しいものと交換してください。

(メモ)

寒冷地では、オルタネータ線を接続し、バッテリーも大型のものに交換することをおすすめします。

電池の入れかた


電池交換中の誤操作を防ぐため、車に取り付けられているスイッチユニットのメインスイッチをOFFにしてから行ってください。使用するときは、メインスイッチをONにします。



2 付属の電池 (CR2032) を、① を上にして入れる



3 電池カバーを閉める



電池の交換時期について

リモコン操作できる距離が短く なったら、電池寿命です。早めに 新しい電池と交換してください。

電池寿命の目安

約1年を目安に新しい電池 (CR2032)と交換してください。

- ※ 使用する条件によって異なります。
- ※ 付属の電池はモニター用で す。モニター用の電池は、記 載された電池寿命より短い期 間で切れることがあります。
- ※ 指定の電池(CR2032)以外は 使用しないでください。

企警告

事故防止のため、リモコン の電池は幼児の手の届かな いところに保管してください。万一お子様が飲み込ん だ場合は、直ちに医師に相談してください。

安全機能について

本機には、次の安全機能があります。また、安全のためドア開閉検出の接続とボンネットセンサー(別売)の取り付けをおすすめします。

■ P・ポジション自動検出

シフトレバーがパーキング(P)またはニュート ラル(N)ポジション以外のときは、エンジンの 始動やターボタイマー機能の動作はできませ

ん。また、リモコンによる始動後、キーを差し込んだ状態で(ONポジションにキーを回さないまま)シフトチェン / ジすると、エンジンが停止します。



※一部の車輌では、P・ポジション自動検出のできないものや、できにくいものがあります。このような場合には、フットブレーキまたはP・ポジションインジケーターランプへの接続が必要です。(接続しないと、本機は動作しません)

フットブレーキに接続した場合は、フットブレーキを踏むとエンジンが停止します。またP・ポジションインジケーターランブに接続した場合には、シフトレバーがパーキング(P)の位置以外ではエンジンを始動できません。

■コンライトキャンセル機能 (別売のA-60を使用してコンライト出力を ドア開閉検出線に配線した場合)

オートライト機能搭載車でオートライト設定中でも、アイドリング終了後にライトを消灯させ、バッテリートがりを防ぐことができます。

■ ドア開閉検出

(ドアスイッチへの配線を行った場合のみ) リモコンによる始動後、ドアを開けるとエン ジンが停止します。(室内ランプがドアの開閉 に連動して点

灯・消灯しない いと検出できません) ※ リモコンに



よる始動

後、本機のドアロック/アンロック機能でアンロックした場合の1分間は、ドアを開けてもエンジンを止めません。またこの間にドアを閉めれば、アイドリングを継続します。

■ボンネットオープン検出

(別売のボンネットセンサーを取り付けた場合のみ)

ボンネットが開いていると、リモコンでのエンジンの始動はできません。また、ボンネットを開けると、エンジンが停止します。



⚠警告


- 整備や車検などで、エンジン部を作業中に、突然エンジンが始動すると大変危険です。万一の事故を防ぐためにも、第三者に車を預けるときは、スイッチユニットのメインスイッチを必ず「OFF」にしてください。
- ・本機の取り付け後、安全のため、付属のステッカーを貼り付ける必要があります。「ご注意ステッカー(大)」は、エンジンルームを開けたときに、第三者にもわかるような目立つ場所に、「ご注意ステッカー(小)」はボンネットオープナーやその付近の目立つ場所に貼り付けられていることを確認してください。



エンジンを始動させる

次ページに続く

車に取り付けているスイッチユニットのメインスイッチがONになっていることを確認してください。



リモコンを操作するときは

- アンテナを十分に伸ばしてください。
- アンテナに手などを触れると電波 が飛びにくくなります。

(JE)


・車のバッテリーの性能が低下しているときは、車のキーで始動させる場合に比べ、本機でのエンジン始動ができにくくなります。

リモコンの操作

1 エンジン(▲ENGINE) ボタンを インジケーターが点滅するまで押 す



2 インジケーターが点滅中(約2秒間) に、スタート(START)ボタンを 押す



→ インジケーターが点滅から、点灯(約1秒間) へ変わりスタート信号が送信されます。

リモコンからの信号を受信すると

3 安全機能の チェックを自動的に行う



→ スイッチユニットのパイロットランプが数秒 間点滅し、メインユニットからは確認音が鳴 ります。

▲ 約5秒後にエンジンを始動させる

- → 始動すると、アイドリング中はスイッチユニットのパイロットランプが点灯し、メインユニットから断続音が鳴り続けます。(本機でエンジンを始動させたことを知らせます)
- → 始動しなかったときは、リトライ機能が働きます。
- ●始動したあと、設定されている時間*が経過すると自動的にエンジンは停止します。
- ※10分から30分。(アイドリング時間の設定は6ページ参照)

エンジンを始動させる

リトライ機能について

エンジンが始動しなかったときに、再始動を自動的に2回行います。

リトライ機能

始 動 (約20秒後)

操作する



※リトライ機能によっても始動しないときは、もう1度リモコン操作をやり直してください。

⚠警告

車輌の周囲の安全を十分に確認できる範囲で使用してください。また、むやみに操作ボタンを押さないでください。

リモコンの電波は周辺環境など、条件の良いところでは遠方(3km以上)まで届くことがあります。

エンジンを停止させる

本機でエンジンを始動したときは、以下の操作でエンジンを停止(アイドリングを中止)することができます。




(XE)

エンジンが始動しているときに、ファンモーターなどのノイズの大きい車や、外の無線機の近くで使用すると、それらの影響で、リモコンの通信距離が短くなることがあります。




2 インジケーターが点滅中(約2秒間) に、もう 1 度ストップ(STOP) ボタンを押す



→ インジケーターが点滅から、点灯(約1秒間) へ変わりストップ信号が送信されます。

リモコンからの信号を受信すると

3 エンジンが停止する



→ スイッチユニットのパイロットランプが数秒間点滅した後、消灯し、メインユニットからの断続音は鳴りやみます。

エンジンを停止させるには

スイッチユニットのメインスイッチを「OFF」にしても、エンジンを停止させることができます。

14 15

車を発車させる

本機でエンジン始動した状態では、走行できませ ん。走行するときは、いったんエンジンを停止させ た後、必ずキー操作でエンジン始動してください。

キーでエンジンを始動させる



→ 走行できます。

ドアロック/アンロックの操作

車に取り付けているスイッチユニットのメインスイッチがONになっていることを確 認してください。また、ドアスイッチに接続(ドア開閉検出)している場合は、ドアを 閉めてください。



リモコンの操作(ドアロック)

ドア(DOOR)ボタンをインジ ケーターが点滅するまで押す



インジケーターが点滅中(約2秒間) に、もう1度ロック(LOCK)ボタン を押す



→ インジケーターが点滅から点灯(約1秒間)へ 変わり、ドアロック信号が送信されます。

メモ)


- ・本機でエンジンを始動した場合 や、本機のターボタイマー機能に よりアイドリングしている間で もドアロック/アンロックの操作 はできますが、キーでエンジンを 始動したときや、市販のターボタ イマーを併設使用したアフター アイドリング中には、ドアロッ ク/アンロック機能は働きませ ん。また、本機でエンジンを始動 後、エンジンキーをON にした場 合、本機のアイドリング時間(ガソ リン車:10分/20分、ディーゼル 車:15分/30分)経過後は、ドア ロック/アンロック機能は働きま せんん
- 本機でエンジンを始動する直前 (セルが回っている間)は、ドア ロック/アンロック機能の信号は 受け付けません。

リモコンの操作(ドアアンロック)

ドア(DOOR)ボタンをインジ ケーターが点滅するまで押す



インジケーターが点滅中(約2秒間) に、アンロック(UNLOCK)ボタン を押す



→ インジケーターが点滅から点灯(約1秒間)へ変 わり、ドアアンロック信号が送信されます。

介注意

- 車のバッテリー上がり、本機リモコンの電池切れ、または故障などの場合、リ モコンでドアを開けることができなくなります。車のキーは必ず携帯してくだ さい。
- 本機のリモコンは、ダブルファンクション操作により誤作動を防止しています。 が、純正キーレスエントリーシステムに比べ電波到達距離が長いので、リモコ ンの操作には十分に注意してください。
- 本機は、オートリロック機能*を搭載していませんので、リモコンでドアロッ クした場合は、ドアのロック状態の確認をお願いします。

※ ドアアンロック後、ドアを開けない場合、自動的にドアロック(リロック)する機能

16

ドア(DOOR)ボタン

操作する

ターボタイマー機能について

走行後のアフターアイドリングを自動的に行うことができます。アフターアイドリングの時間はオート方式です。

■ターボタイマー機能の動作について

ターボエンジン搭載車は、走行後、すぐにエンジンを停止させると、タービンのシャフト部の焼き付きを起こす場合があります。ターボタイマー機能はキーを抜いたあとも、アフターアイドリングを自動的に行い、エンジンを徐々に冷ましたあと、エンジンを停止させます。

- ※ 走行時間が1分以内のときは、ターボタイマーは働きません。
- ※ ターボタイマー機能は、シフトレバーが パーキング(P)または、ニュートラル(N)の 位置でないと動作しません。(P・ポジション自動検出)

ただし、P・ポジション自動検出ができない 車輌でP・ポジションインジケーターランプ に接続している場合は、シフトレバーが パーキング(P)の位置のときだけ動作しま す。シフトルジションを移動したときには 動作を停止します。

また、ボンネットを開けたとき(ボンネットオープン検出、12ページ)にも停止します。

■ターボタイマー機能の設定

メインユニットのファンクションスイッチで設 定します。(6ページ)

設定すると、車のキーをACCまたはOFFにしたとき、自動的にアフターアイドリングになります。

- ※ アフターアイドリング中に、リモコンでエンジン停止の操作を行うと、エンジンは停止します。
- ※ アフターアイドリングが必要ないときは、 スイッチユニットのメインスイッチを [OFF]にしてエンジンを停止させてください。(アフターアイドリングを行いません) また、エンジン停止後は、メインスイッチを「ON」にしておいてください。(OFFのままでは本機でエンジンを始動できません)

■オート方式のアフターアイドリング時間

走行時間に合わせて、アフターアイドリングの 時間が自動的に変化します。

走行時間	アフターアイドリング時間
1分間~10分間	約30秒間
10分間~30分間	約1分間
30分間~1時間	約1分30秒
1時間~2時間	約2分間
2時間以上	約3分間

※ ターボタイマー機能のアフターアイドリン グ時間は、パーキングポジション(P)検出からの時間です。

■アフターアイドリング時間の表示について

アフターアイドリング中は、スイッチユニットのパイロットランプが点滅します。また10秒毎の点滅回数でアフターアイドリングの時間がわかります。

点滅回数/10秒毎	アフターアイドリング時間
1 🗇	約30秒間
20	約1分間
3回	約1分30秒
4回	約2分間
50	約3分間

で使用になる車種により、まれに正常に働かないことがあります。このようなときは、ターボタイマーの設定を解除してで使用ください。また、設定の解除をするときには、メインユニットのファンクションスイッチのNO.3(6ページ)以外は触れないでください。

※カーラジオのON/OFFに連動して、アンテナが昇降する車では、ターボタイマーが働いてエンジンが停止しても、アンテナが降りないことがあります。

故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。

症状	チェック項目	実施項目
操作ボタンを押してもリ モコンのインジケーター が点滅しない	・電池が消耗していませんか? ・電池が正しく入っていますか?	・新しい電池と交換してください。 ・正しく電池をセットしてください。(11 ページ参照)
リモコン操作でエンジン が始動できない、ドア ロック/アンロックでき ない	・スイッチユニットのメインスイッチが 「OFF」になっていませんか? ・スリープ機能が働いていませんか? (10ページ参照)	・メインスイッチを「ON」にしてください。・1度キーでエンジンをかけてください。
(インジケーターが点灯 する場合)	 ・シフトレバーがパーキング(P)ポジションになっていますか? ・ボンネットが開いていませんか?(ボンネットセンサーを取り付けている場合) 	・シフトレバーをパーキング(P)ポジションにしてください。・ボンネットを閉めてください。
	・室内ランプがドアの開閉に連動していますか?(ドアスイッチへの配線を行っている場合)	室内ランブを、ドアの開閉と合わせて点灯・消灯するようにしてください。
	それぞれのコネクターがメインユニットへ しっかり接続されていますか?	確実に接続してください。
	メインユニットのファンクションスイッチが正しく設定されていますか?	・正しく設定してください。(取り付け・接 続説明書参照)
	・P・ポジション自動検出ができていますか?	 一部の車輌では、P・ボジション自動検出 のできないものや、できにくいものがあ ります。このような場合には、フットブ レーキまたはP・ボジションインジケー ターランプへの接続が必要です。(接続
	車と離れすぎていませんか?	しないと、本機は動作しません) ・電波の届く範囲内で操作を行ってくだ さい。
	・車のバッテリーが弱っていませんか?	バッテリーを充電するか、新品と交換してください。
	・キー操作でエンジンが始動しますか?・キーでエンジンを始動していませんか?	 車の点検をしてください。 キーでエンジンを停止、ドアロック/アンロックを行ってください。(キーでエンジンを始動しているときは、安全のため、本機でのエンジン停止やドアロック/アンロックの信号は受け付けませ
	リモコンのアンテナを伸ばさずに操作 を行っていませんか?	ん) ・アンテナを十分に伸ばして操作を行っ てください。
リモコン操作できる距離 が短い	アンテナがメインユニットにしっかり 接続されていますか?	・確実に接続してください。
15 /10 1	リモコンのアンテナに手を触れていませんか?リモコンの電池が消耗していません	アンテナに手を触れないで操作を行ってください。新しい電池と交換してください。
	か? ・車とりモコンの間に、障害物がありませ	・障害物のない場所から操作を行ってく
	んか? ・リモコンのアンテナを伸ばさずに操作を行っていませんか?	ださい。 ・アンテナを十分に伸ばして操作を行っ てください。

本機は取り付け作業時およびエンジンスタート機能やターボタイマー機能が作動しない場合、本機のリモコンを使ってエンジンを始動させる操作をした後や、ターボタイマー機能未動作時にメインユニットから鳴る音(エラー音)により、不具合を起こしている場所がわかります。

本機の動作に不具合があったときは、 この「エラー音」を確認して、取り付け 店または弊社営業所・サービス部にお 問い合わせください。

エラー音	不具合の検出
PPP	STリレー接点溶着時、接点溶着を検出したときのみ
	接点溶着後にリモコンよりスタート信号を受信したとき
P- P	エンジンスタータ動作中断時 インヒビター検出
P-PP	エンジンスタータ動作中断時 ブレーキ検出
P-PPP	エンジンスタータ動作中断時 ボンネット検出
P-PPP	エンジンスタータ動作中断時 ドア検出
P- P-	エンジンスタータ動作中断時 電圧異常
P- P- P	エンジンスタータ動作中断時 オルタネータ異常
PPP P	ターボタイマー動作中断時 溶着検出
PPP P P	ターボタイマー動作中断時 ブレーキ検出
PPP P P P	ターボタイマー動作中断時 ボンネット検出
PPP PPP	ドア制御中断時 ドア開検出

アフターサービスについて

■保証書(別に添付してあります)

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」な どの記入をご確認のうえ、保証内容をよくお読み のあと、大切に保管してください。

■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

- ●対象部分
- 機器本体(消耗部品を除く)

■修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」の点検をしていただいて も、なお異常のあるときは、故障状況をなるべく 詳しくご連絡ください。

●保証期間中のとき

恐れ入りますが、お買い上げの販売店に、保証書 を添えて製品をご持参ください。保証書の規定に 従って修理いたします。

●保証期間が過ぎているとき

取り付け販売店に、まずご相談ください。修理に よって機能が持続できる場合は、お客様のご要望 により有料修理いたします。

■アフターサービスなどについてご不明な点は お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業 所・サービス部(添付の一覧表をご参照願います) にお問い合わせください。

■リモコンのスペアについて

リモコンを紛失や破損したときは、スペアのリモ コンをお買い求めいただけますが、新しくIDコー ドを設定するためメインユニットもご持参いただ く必要があります。詳しくは、お買い上げの販売 店、または弊社営業所・サービス部にお問い合わ せください。

「取り付け・接続説明書」や本書にしたがった、正常な取り付け・接続、使用状態で製品に故障が生 じた場合は、製品の保証書にしたがって修理いたします。

ただし、上記以外の取り付け・接続、使用状態による車の故障や事故などの付随的損害の補償につ いては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■送信機(リモコン)

適合技術基準 特定小電力無線局

テレコントロール用無線設備

(RCR STD-16) 送信周波数 426.0750MHz

雷波型式 F2D

送信出力 1mW

重量

送信時間制御 送信時間:3秒以内 送信休止時間:2秒以上

使用電池 リチウム電池 CR2032×1 動作温度範囲 -10℃~+50℃

 $29(W) \times 83(H) \times 13(D)mm$ 寸法

> (突起部含まず) 25g(電池含む)

■受信機(メインユニット)

受信周波数 426 0750MHz 12V車専用(DC9~16V) 電源電圧 消費電流 スリープ時:4mA以下

> 待機時:約7mA 最大: 330mA

-20°C~+60°C 動作温度節囲 メインユニット 寸法

: 136(W)×96(H)×28(D)mm (突起部含まず)

スイッチユニット:

 $20(W) \times 40(H) \times 12(D)$ mm

アンテナユニット:

 $30(W) \times 18.2(H) \times 70(D)$ mm (エレメント部145mm) (ケーブル長:5m)

メインユニット: 180g

スイッチユニット:34g アンテナユニット: 123g

■別売品

重量

オルタネータ線 A-60

(コンライト出力配線をする場合にも使います) 標準価格900円(税別)

ボンネットセンサー A-61

標準価格2,000円(税別)

コピテル工業株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS0438-A

ユピテル工業株式会社 **YUPITERU**



このたびは、ユピ ジンスターター まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのう え、正しくお使いください。なお、お読みになら れたあとも、いつでも見られる場所に大切に保 管してください。

また本機は、電波法第四条「技術基準適合証明を 受けた無線局 および電波法施行規則第六条 特 定小電力無線局 | に該当するテレコントロール システムです。

テレコントロールエンジンスターター

【 ドアロック/アンロック機能付き】

扱説明書

	取
	はじめに
[?] テルのテレコントロールエン をお買い上げいただきまして、	峚

リモコンについて (ト手な使い方) ------9 スリープ機能について ------ 10 電池の入れかた ------ 11 安全機能について ------ 12 エンジンを始動させる ----- 13 エンジンを停止させる ------ 15 車への乗車 ------ 16 ドアロック/アンロックの操作 ----- 16 ターボタイマー機能について ------ 18 その 故障かな?と思ったら ------ 19 アフターサービスについて --- 裏表紙

主な特長 -----2

ご使用の前に -----3

各部の名称とはたらき ------6

取り付けには、専門知識が必要です。

取り付けは、お買い上げの販売店、またはカーディーラーにご依頼くださ い。お客様で自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。

他



- ■取り付け可能な車 ・適合する車種別専用ハーネスの設定がある車
- ・オートマチック(AT)車
- ・キーの操作だけでエンジンを始動できる車 ・12V車で、○アースの車
- ※上記の4つの条件を満たす車以外ではお使いいただけません。 ・マニュアル(MT)車には絶対に取り付けないでください。
- ギアが入った状態でもエンジンが始動するため、無人で動き出し、死亡、重傷 などの重大事故の原因となります。